

名称	メーカー	型番	仕様	数量
メインスピーカー	NEXO	NEXO PS10	天吊常設	2
	NEXO	NEXO PS10	仮設用	2
スピーカースタンド	ULTIMATE	TS-90BT	PS10用	2
シーリングスピーカー	NEXO	NEXO PS8U	天吊常設	8
ホワイエバックスペース天井スピーカー	TANNOY	CSV4	天井埋込型	20
調整室モニタースピーカー	YAMAHA	MSP3	調整室PA卓用固定(2WAY)	2
	YAMAHA	MS101Ⅲ	調整室照明卓用固定	2
パワーアンプ	NEXO	NXAMP	メインスピーカー用	2
	NEXO	NXAMP	シーリングスピーカー用	2
	LAB.GRUPPEN	C10:4X	ホワイエ・エントランススピーカー用	1
ミキシングコンソール	YAMAHA	QL5	(ブース内固定)	1
デジタルシグナルプロセッサ	YAMAHA	DME64		1
調整室録音再生機器	TASCAM	SS-CDR200	再生用・録音用(録音は2台のみ)/USB対応	3
	TASCAM	MD-CD1BMKⅡ	再生用	2
ワイヤレス受信機	SHURE	ULXD4D-Z16	2Ch(1.2ghz帯)	1
	SHURE	ULXD4D-Z16	4Ch(1.2ghz帯)	1
	SHURE	UR4D-ABJ	2Ch(B帯)	3
ワイヤレスマイクハンド	SHURE	ULXD2/SM58-JBX	ワイヤレスマイク(1.2ghz帯)	6
	SHURE	UR2/SM58-JBX	ワイヤレスマイク(B帯)	6
ワイヤレスマイクピン	SHURE	ULXD1-Z16	ワイヤレスマイク(1.2ghz帯)	4
	SHURE	UR1-JBX/WL-51	ワイヤレスマイク(B帯)	3
ダイナミックマイク	SHURE	SM-58LCE	スイッチ無し	3
	SHURE	SM-58SE	スイッチ付き	3
	SHURE	SM-57LCE	スイッチ無し	5
ヘッドセットマイク	DPA	4088		4
耳かけヘッドセットマイク	SHURE	MX153T		2
エアモニ用マイク	AKG	C391B	ホール後方固定	2
マイクスタンド	K&M	ST-201	ストレート	6

名称	メーカー	型番	仕様	数量
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN	TYPE85		2
トランスボックス	LA AUDIO	DBTplus		2
マルチボックス	CANARE	16J12F2		1
マルチケーブル	CANARE	16C10-M2	16chMluti-5m、10m	1/2
パッチケーブル	CANARE	EC003	30cm(全て常設用)	50
		EC005	50cm	50
		EC0015	1.5m	20
		EC02	2m	10
マイクケーブル	CANARE	EC10-B	10m(1ch)、10m(2ch1セット)	12/3
		EC20-B	20m	5
スピーカーケーブル	CANARE	NL4-NL4	5m(スワップケーブル含む)	8
		NL4-NL4	20m	3
		NL4-NL4	0.3m(全て常設用)	12
変換ケーブル		NL4-MM	延長コネクタ	4
		XLR11C-XLR11C	0.5m	12
		XLR12C-XLR12C	0.5m	9
		TRS(標準フォーン)-XLR11C	2m	4
		TRS(標準フォーン)-XLR11C	2m	2
		RCA-XLR11C	2m	3
		RCA-XLR12C	2m	3
		TS(標準フォーン)	2m	5
		逆相ケーブル	2m	5
		アースカットケーブル	2m	5
クリアカム(有線・演出用)	Clear-com	RS-603	ベルトバック(6pin)※調節室分	1
		RS-603	ベルトバック(6pin)※フロア分	3
		CC-26K	ヘッドセット(フロア使用分3)	5
クリアカム用ケーブル	CANARE		5m/10m/15m	1/1/2
ヘッドフォン	SONY	MDR-7506	ヘッドフォン	1
バラボックス	TOMOCA	4-FM		1